

ARM® 和 Thumb®-2 指令集 快速参考卡

表关键字	
Rm {, <opsh>}	请参阅表 寄存器, 可选择移动常数个位
<Operand2>	请参阅表 灵活的操作数 2 。移位和循环移位只可用于 Operand2。
<fields>	请参阅表 PSR 域 。
<PSR>	CPSR (当前处理器状态寄存器) 或 SPSR (保存的处理器状态寄存器)
C* ,V*	在体系结构 v4 及其更早版本中, 标记不可预知; 在体系结构 v5 及其以后版本中, 标记保持不变。
<Rs sh>	可为 Rs 或一个直接移位值。每种移位类型的允许值与表 寄存器, 可选择移动常数个位 中的相同。
x, y	B 或 T, B 表示半寄存器 [15:0], T 表示半寄存器 [31:16]。
<imm8m>	ARM 32 位常数, 由 8 位值向右循环移偶数位生成。 Thumb 32 位常数, 由 8 位值左移任意位生成, 格式模式为 0xXYXYXYXY、0x0XY00XY 或 0xXY00XY00。
<prefix>	请参阅 并行指令的前缀
{IA IB DA DB}	之后增加、之前增加、之后减小、之前减小。 IB 和 DA 不可用于 Thumb 状态下。如果省略, 则缺省时为 IA。
<size>	B、SB、H 或 SH, 含义分别为字节、有符号字节、半字和有符号半字。 SB 和 SH 不可用于 STR 指令。
<reglist>	以逗号隔开的寄存器列表, 括在大括号 { 和 } 内。
<reglist-PC>	作为 <reglist>, 不能包含 PC。
<reglist+PC>	作为 <reglist>, 包含 PC。
+/-	+ 或 -E (+ 可省略。)
<iflags>	中断标记。一个或多个 a、i、f (中止、中断、快速中断)。
<p_mode>	请参阅表 处理器模式
SPm	<p_mode> 所指定的处理模式的 SP
<lsb>	位域的最低有效位。
<width>	位域宽度, <width> + <lsb> 必须小于或等于 32。
{X}	如果有 X, 则 RsX 为 Rs 循环 16 位生成。否则, RsX 为 Rs。
{!}	如果有 !, 则在数据传送完毕后更新基址寄存器 (前变址)。
{S}	如果有 S, 则更新条件标记。
{T}	如果有 T, 则带有用户模式特权。
{R}	如果存在 R, 则对结果进行舍入, 否则将其截断。

运算	汇编程序	S 更新	操作	注释
加法	加法		Rd := Rn + Operand2	N
	带进位 宽 饱和 {加倍}	T2 5E	ADC{S} Rd, Rn, <Operand2> ADD Rd, Rn, #<imm12> Q{D}ADD Rd, Rm, Rn Rd := Rn + Operand2 + 进位 Rd := Rn + imm12, imm12 的范围为 0-4095 Rd := SAT(Rm + Rn) 加倍 Rd := SAT(Rm + SAT(Rn * 2))	N N T、P Q
寻址	PC 相对的寻址		ADR Rd, <label> Rd := <label>, 有关 <label> 相对于当前指令的范围, 请参阅注释 L	N、L
减法	减法		Rd := Rn - Operand2	N
	带进位 宽 反向减法 带进位反向减法 饱和 {加倍} 从异常中返回, 无出栈。	T2 5E	SBC{S} Rd, Rn, <Operand2> SUB Rd, Rn, #<imm12> RSB{S} Rd, Rn, <Operand2> RSC{S} Rd, Rn, <Operand2> Q{D}SUB Rd, Rm, Rn SUBS PC, LR, #<imm8> Rd := Rn - Operand2 - NOT (进位) Rd := Rn - imm12, imm12 的范围为 0-4095 Rd := Operand2 - Rn Rd := Operand2 - Rn - NOT (进位) Rd := SAT(Rm - Rn) 加倍 Rd := SAT(Rm - SAT(Rn * 2)) PC = LR - imm8, CPSR = SPSR (当前模式), imm8 的范围为 0-255。	N N T、P N A Q T
并行 算法	半字方式加法	6	<prefix>ADD16 Rd, Rn, Rm Rd[31:16] := Rn[31:16] + Rm[31:16], Rd[15:0] := Rn[15:0] + Rm[15:0]	G
	半字方式减法	6	<prefix>SUB16 Rd, Rn, Rm Rd[31:16] := Rn[31:16] - Rm[31:16], Rd[15:0] := Rn[15:0] - Rm[15:0]	G
	字节方式加法	6	<prefix>ADD8 Rd, Rn, Rm Rd[31:24] := Rn[31:24] + Rm[31:24], Rd[23:16] := Rn[23:16] + Rm[23:16], Rd[15:8] := Rn[15:8] + Rm[15:8], Rd[7:0] := Rn[7:0] + Rm[7:0]	G
	字节方式减法	6	<prefix>SUB8 Rd, Rn, Rm Rd[31:24] := Rn[31:24] - Rm[31:24], Rd[23:16] := Rn[23:16] - Rm[23:16], Rd[15:8] := Rn[15:8] - Rm[15:8], Rd[7:0] := Rn[7:0] - Rm[7:0]	G
	交换半字, 半字方式加法, 半字方式减法	6	<prefix>ASX Rd, Rn, Rm Rd[31:16] := Rn[31:16] + Rm[15:0], Rd[15:0] := Rn[15:0] - Rm[31:16]	G
	交换半字, 半字方减法, 半字方式加法 差值的绝对值无符号求和	6	<prefix>SAX Rd, Rn, Rm USAD8 Rd, Rm, Rs Rd := Abs(Rm[31:24] - Rs[31:24]) + Abs(Rm[23:16] - Rs[23:16]) + Abs(Rm[15:8] - Rs[15:8]) + Abs(Rm[7:0] - Rs[7:0])	G
差值的绝对值无符号求和, 再累加	6	USADA8 Rd, Rm, Rs, Rn Rd := Rn + Abs(Rm[31:24] - Rs[31:24]) + Abs(Rm[23:16] - Rs[23:16]) + Abs(Rm[15:8] - Rs[15:8]) + Abs(Rm[7:0] - Rs[7:0])	G	
饱和	有符号饱和和字, 右移	6	SSAT Rd, #<sat>, Rm{, ASR <sh>}	Q、R
	有符号饱和和字, 左移	6	SSAT Rd, #<sat>, Rm{, LSL <sh>}	Q
	有符号饱和和两个半字	6	SSAT16 Rd, #<sat>, Rm	Q
	无符号饱和和字, 右移	6	USAT Rd, #<sat>, Rm{, ASR <sh>}	Q、R
	无符号饱和和字, 左移	6	USAT Rd, #<sat>, Rm{, LSL <sh>}	Q
	无符号饱和和两个半字	6	USAT16 Rd, #<sat>, Rm	Q

ARM 和 Thumb-2 指令集 快速参考卡

运算	汇编程序	S 更新	操作	注释	
乘法	乘法	MUL{S} Rd, Rm, Rs	N Z C*	Rd := (Rm * Rs)[31:0] (如果 Rm 为 Rd, 则 S 可用于 Thumb-2 中。)	N, S
	乘加	MLA{S} Rd, Rm, Rs, Rn	N Z C*	Rd := (Rn + (Rm * Rs))[31:0]	S
	乘减	MLS Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := (Rn - (Rm * Rs))[31:0]	
	无符号长乘法	UMULL{S} RdLo, RdHi, Rm, Rs	N Z C* V*	RdHi, RdLo := unsigned(Rm * Rs)	S
	长整数无符号乘加	UMLAL{S} RdLo, RdHi, Rm, Rs	N Z C* V*	RdHi, RdLo := unsigned(RdHi, RdLo + Rm * Rs)	S
	无符号长乘法, 两次加法	UMAAL RdLo, RdHi, Rm, Rs		RdHi, RdLo := unsigned(RdHi + RdLo + Rm * Rs)	
	长整数有符号乘法	SMULL{S} RdLo, RdHi, Rm, Rs	N Z C* V*	RdHi, RdLo := signed(Rm * Rs)	S
	长整数乘加	SMLAL{S} RdLo, RdHi, Rm, Rs	N Z C* V*	RdHi, RdLo := signed(RdHi, RdLo + Rm * Rs)	S
	16 * 16 位	SMULxy Rd, Rm, Rs		Rd := Rm[x] * Rs[y]	
	32 * 16 位	SMULWy Rd, Rm, Rs		Rd := (Rm * Rs[y])[47:16]	
	16 * 16 位并累加	SMLAxy Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := Rn + Rm[x] * Rs[y]	Q
	32 * 16 位并累加	SMLAWy Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := Rn + (Rm * Rs[y])[47:16]	Q
	长整数 16 * 16 位并累加	SMLALxy RdLo, RdHi, Rm, Rs		RdHi, RdLo := RdHi, RdLo + Rm[x] * Rs[y]	
	两次有符号乘法, 乘积相加	6 SMUAD{X} Rd, Rm, Rs		Rd := Rm[15:0] * RsX[15:0] + Rm[31:16] * RsX[31:16]	Q
	并累加	6 SMLAD{X} Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := Rn + Rm[15:0] * RsX[15:0] + Rm[31:16] * RsX[31:16]	Q
	并累加 (长整数)	6 SMLALD{X} RdLo, RdHi, Rm, Rs		RdHi, RdLo := RdHi, RdLo + Rm[15:0] * RsX[15:0] + Rm[31:16] * RsX[31:16]	
	两次有符号乘法, 乘积相减	6 SMUSD{X} Rd, Rm, Rs		Rd := Rm[15:0] * RsX[15:0] - Rm[31:16] * RsX[31:16]	Q
	并累加	6 SMLSD{X} Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := Rn + Rm[15:0] * RsX[15:0] - Rm[31:16] * RsX[31:16]	Q
	并累加 (长整数)	6 SMLSLD{X} RdLo, RdHi, Rm, Rs		RdHi, RdLo := RdHi, RdLo + Rm[15:0] * RsX[15:0] - Rm[31:16] * RsX[31:16]	
	有符号高位字乘法	6 SMMUL{R} Rd, Rm, Rs		Rd := (Rm * Rs)[63:32]	
	并累加	6 SMMLA{R} Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := Rn + (Rm * Rs)[63:32]	
	乘减	6 SMMLS{R} Rd, Rm, Rs, Rn		Rd := Rn - (Rm * Rs)[63:32]	
	带内部 40 位累加	XS MIA Ac, Rm, Rs		Ac := Ac + Rm * Rs	
组合半字	XS MIAPH Ac, Rm, Rs		Ac := Ac + Rm[15:0] * Rs[15:0] + Rm[31:16] * Rs[31:16]		
半字	XS MIAxy Ac, Rm, Rs		Ac := Ac + Rm[x] * Rs[y]		
除法	有符号或无符号	RM <op> Rd, Rn, Rm		Rd := Rn / Rm <op> 为 SDIV (有符号) 或 UDIV (无符号)	
移动数据	移动	MOV{S} Rd, <Operand2>	N Z C	Rd := Operand2 请参阅移位指令	N
	求反移动	MVN{S} Rd, <Operand2>	N Z C	Rd := 0xFFFFFFFF EOR Operand2	N
	移到顶部	T2 MOVT Rd, #<imm16>		Rd[31:16] := imm16, Rd[15:0] 不受影响, imm16 的范围为 0-65535	
	40 位累加器到寄存器	XS MRA RdLo, RdHi, Ac		Rd[15:0] := imm16, Rd[31:16] = 0, imm16 范围为 0-65535	
	寄存器到 40 位累加器	XS MAR Ac, RdLo, RdHi		RdLo := Ac[31:0], RdHi := Ac[39:32] Ac[31:0] := RdLo, Ac[39:32] := RdHi	
移位	算术右移	ASR{S} Rd, Rm, <Rs sh>	N Z C	Rd := ASR(Rm, Rs sh) 与 MOV{S} Rd, Rm, ASR <Rs sh> 相同	N
	逻辑左移	LSL{S} Rd, Rm, <Rs sh>	N Z C	Rd := LSL(Rm, Rs sh) 与 MOV{S} Rd, Rm, LSL <Rs sh> 相同	N
	逻辑右移	LSR{S} Rd, Rm, <Rs sh>	N Z C	Rd := LSR(Rm, Rs sh) 与 MOV{S} Rd, Rm, LSR <Rs sh> 相同	N
	向右循环移	ROR{S} Rd, Rm, <Rs sh>	N Z C	Rd := ROR(Rm, Rs sh) 与 MOV{S} Rd, Rm, ROR <Rs sh> 相同	N
	带扩展的向右循环移	RRX{S} Rd, Rm	N Z C	Rd := RRX(Rm) 与 MOV{S} Rd, Rm, RRX 相同	
计算前导零数目	5 CLZ Rd, Rm		Rd := Rm 中的前导零的数目		
比较	比较	CMP Rn, <Operand2>	N Z C V	更新 Rn - Operand2 的 CPSR 标记	N
	与负数比较	CMN Rn, <Operand2>	N Z C V	更新 Rn + Operand2 的 CPSR 标记	N
逻辑	测试	TST Rn, <Operand2>	N Z C	更新 Rn AND Operand2 的 CPSR 标记	N
	相等测试	TEQ Rn, <Operand2>	N Z C	更新 Rn EOR Operand2 的 CPSR 标记	N
	与	AND{S} Rd, Rn, <Operand2>	N Z C	Rd := Rn AND Operand2	N
	异或	EOR{S} Rd, Rn, <Operand2>	N Z C	Rd := Rn EOR Operand2	N
	或	ORR{S} Rd, Rn, <Operand2>	N Z C	Rd := Rn OR Operand2	N
	或非	ORN{S} Rd, Rn, <Operand2>	N Z C	Rd := Rn OR NOT Operand2	T
	位清除	BIC{S} Rd, Rn, <Operand2>	N Z C	Rd := Rn AND NOT Operand2	N

ARM 和 Thumb-2 指令集 快速参考卡

运算		汇编程序	操作	注释	
位域	位域清零	T2	BFC Rd, #<lsb>, #<width>	Rd[(width+lsb-1):lsb] := 0, Rd 的其他位不受影响	
	位域插入	T2	BFI Rd, Rn, #<lsb>, #<width>	Rd[(width+lsb-1):lsb] := Rn[(width-1):0], Rd 的其他位不受影响	
	有符号位域提取	T2	SBFX Rd, Rn, #<lsb>, #<width>	Rd[(width-1):0] := Rn[(width+lsb-1):lsb], Rd[31:width] = 复制 (Rn[width+lsb-1])	
	无符号位域提取	T2	UBFX Rd, Rn, #<lsb>, #<width>	Rd[(width-1):0] := Rn[(width+lsb-1):lsb], Rd[31:width] = 复制 (0)	
组合	组合: 低半字 + 高半字	6	PKHBT Rd, Rn, Rm{, LSL #<sh>}	Rd[15:0] := Rn[15:0], Rd[31:16] := (Rm LSL sh)[31:16], sh 的范围为 0-31。	
	组合: 高半字 + 低半字	6	PKHTB Rd, Rn, Rm{, ASR #<sh>}	Rd[31:16] := Rn[31:16], Rd[15:0] := (Rm ASR sh)[15:0], sh 的范围为 1-32。	
有符号扩展	半字到字	6	SXTH Rd, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[15:0]), sh 的范围为 0-3。	N
	两个字节到半字	6	SXTB16 Rd, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:16] := SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[23:16]), Rd[15:0] := SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	
	字节到字	6	SXTB Rd, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	N
无符号扩展	半字到字	6	UXTH Rd, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[15:0]), sh 的范围为 0-3。	N
	两个字节到半字	6	UXTB16 Rd, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:16] := ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[23:16]), Rd[15:0] := ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	
	字节到字	6	UXTB Rd, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	N
带加法的有符号扩展	半字到字, 加法	6	SXTAH Rd, Rn, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := Rn[31:0] + SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[15:0]), sh 的范围为 0-3。	
	两个字节到半字, 加法	6	SXTAB16 Rd, Rn, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:16] := Rn[31:16] + SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[23:16]), Rd[15:0] := Rn[15:0] + SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	
	字节到字, 加法	6	SXTAB Rd, Rn, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := Rn[31:0] + SignExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	
带加法的无符号扩展	半字到字, 加法	6	UXTAH Rd, Rn, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := Rn[31:0] + ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[15:0]), sh 的范围为 0-3。	
	两个字节到半字, 加法	6	UXTAB16 Rd, Rn, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:16] := Rn[31:16] + ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[23:16]), Rd[15:0] := Rn[15:0] + ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	
	字节到字, 加法	6	UXTAB Rd, Rn, Rm{, ROR #<sh>}	Rd[31:0] := Rn[31:0] + ZeroExtend((Rm ROR (8 * sh))[7:0]), sh 的范围为 0-3。	
反转	字中的位	T2	RBIT Rd, Rm	For (i = 0; i < 32; i++) : Rd[i] = Rm[31 - i]	
	字中的字节	6	REV Rd, Rm	Rd[31:24] := Rm[7:0], Rd[23:16] := Rm[15:8], Rd[15:8] := Rm[23:16], Rd[7:0] := Rm[31:24]	N
	两个半字中的字节	6	REV16 Rd, Rm	Rd[15:8] := Rm[7:0], Rd[7:0] := Rm[15:8], Rd[31:24] := Rm[23:16], Rd[23:16] := Rm[31:24]	N
	低半字中的字节, 符号扩展	6	REVSH Rd, Rm	Rd[15:8] := Rm[7:0], Rd[7:0] := Rm[15:8], Rd[31:16] := Rm[7] * &FFFF	N
选择	选择字节	6	SEL Rd, Rn, Rm	如果 GE[0] = 1, 则 Rd[7:0] := Rn[7:0], 否则 Rd[7:0] := Rm[7:0] GE[1]、GE[2]、GE[3] 时位 [15:8]、[23:16]、[31:24] 的选择方法与 GE[0] 相似	
条件判断	条件判断	T2	IT{pattern} {cond}	依据不同的模式, 最多由连续四个条件指令句组成。模式为一个字符串, 最多三个字母。所有字母都可为 T (然后) 或 E (否则)。IT 之后的第一条指令可有条件 cond。如果相应的字母为 T, 则后续指令可有条件 cond; 如果相应的字母为 E, 则为该 cond 的反面情况。有关可用条件代码的信息, 请参阅表 条件字段 。	T、U
跳转	跳转		B <label>	PC := label. label 为此指令 ±32MB (T2: ±16MB, T: -252 - +256B)	N、B
	带链接的跳转		BL <label>	LR := 下一指令的地址, PC := label. label 为此指令 ±32MB (T2: ±16MB)。	
	跳转并交换	4T	BX Rm	PC := Rm。如果 Rm[0] 为 1, 目标为 Thumb; 如果 Rm[0] 为 0, 目标则为 ARM。	N
	带链接和交换 (1)	5T	BLX <label>	LR := 下一指令的地址, PC := label, 更改指令集。 label 为此指令 ±32MB (T2: ±16MB)。	C
	带链接和交换 (2)	5	BLX Rm	LR := 下一指令的地址, PC := Rm[31:1]。如果 Rm[0] 为 1, 更改为 Thumb; 如果 Rm[0] 为 0, 则更改为 ARM。	N
	跳转并更改为 Jazelle 状态	5J	BXJ Rm	如果可用, 更改为 Jazelle	
	比较, 如果为 (非) 零, 则跳转	T2	CB{N}Z Rn, <label>	如果 Rn {== 或 !=} 0, 则 PC := label. label 为 (此指令 + 4-130)。	N、T、U
表跳转字节	T2	TBB [Rn, Rm]	PC = PC + ZeroExtend(Memory(Rn + Rm, 1) << 1)。跳转范围为 4-512。Rn 可为 PC。	T、U	
表跳转半字	T2	TBH [Rn, Rm, LSL #1]	PC = PC + ZeroExtend(Memory(Rn + Rm << 1, 2) << 1)。跳转范围为 4-131072。Rn 可为 PC。	T、U	
移到 PSR 或从 PSR 移出	PSR 到寄存器		MRS Rd, <PSR>	Rd := PSR	
	寄存器到 PSR		MSR <PSR>_<fields>, Rm	PSR := Rm (仅选择字节)	
	立即数到 PSR		MSR <PSR>_<fields>, #<imm8m>	PSR := imm8_r (仅选择字节)	
更改处理器状态	更改处理器状态	6	CPSID <iflags> {, #<p_mode>}	禁用指定的中断, 可选择更改模式。	U、N
		6	CPSIE <iflags> {, #<p_mode>}	启用指定的中断, 可选择更改模式。	U、N
	改变处理器模式	6	CPS #<p_mode>		U
	设置端序	6	SETEND <endianness>	为加载和保存设置端序。<endianness> 可为 BE (大端) 或 LE (小端)。	U、N

ARM 指令集

快速参考卡

加载和存储单个数据项		\$	汇编程序	当 <op> 为 LDR 时执行的操作	当 <op> 为 STR 时执行的操作	注释
加载 或存储 字、字节 或半字	直接偏移量		<op>{<size>}{T} Rd, [Rn {, #<offset>}]{!}	Rd := [address, size]	[address, size] := Rd	1、N
	后变址, 立即数		<op>{<size>}{T} Rd, [Rn], #<offset>	Rd := [address, size]	[address, size] := Rd	2
	寄存器偏移量		<op>{<size>} Rd, [Rn, #Rm {, <opsh>}]{!}	Rd := [address, size]	[address, size] := Rd	3、N
	后变址, 寄存器 PC 相对的		<op>{<size>}{T} Rd, [Rn], +/-Rm {, <opsh>} <op>{<size>} Rd, <label>	Rd := [address, size] Rd := [label, size]	[address, size] := Rd 不可用	4 5、N
加载或存储 双字	直接偏移量	5E	<op>D Rd1, Rd2, [Rn {, #<offset>}]{!}	Rd1 := [address], Rd2 := [address + 4]	[address] := Rd1, [address + 4] := Rd2	6、9
	后变址, 立即数	5E	<op>D Rd1, Rd2, [Rn], #<offset>	Rd1 := [address], Rd2 := [address + 4]	[address] := Rd1, [address + 4] := Rd2	6、9
	寄存器偏移量	5E	<op>D Rd1, Rd2, [Rn, +/-Rm {, <opsh>}]{!}	Rd1 := [address], Rd2 := [address + 4]	[address] := Rd1, [address + 4] := Rd2	7、9
	后变址, 寄存器	5E	<op>D Rd1, Rd2, [Rn], +/-Rm {, <opsh>} <op>D Rd1, Rd2, <label>	Rd1 := [address], Rd2 := [address + 4] Rd1 := [label], Rd2 := [label + 4]	[address] := Rd1, [address + 4] := Rd2 不可用	7、9 8、9
	PC 相对的	5E	<op>D Rd1, Rd2, <label>			

预载数据或指令		\$ (PLD)	(PLI)	汇编程序	当 <op> 为 PLD 时执行的操作	当 <op> 为 PLI 时执行的操作	注释
	直接偏移量	5E	7	<op> [Rn {, #<offset>}]	预载 [address, 32] (数据)	预载 [address, 32] (指令)	1、C
	寄存器偏移量	5E	7	<op> [Rn, +/-Rm {, <opsh>}]	预载 [address, 32] (数据)	预载 [address, 32] (指令)	3、C
	PC 相对的	5E	7	<op> <label>	预载 [label, 32] (数据)	预载 [label, 32] (指令)	5、C

其他内存操作		\$	汇编程序	操作	注释
加载多个	数据块加载		LDM{IA IB DA DB} Rn{!}, <reglist-PC>	从 [Rn] 加载寄存器列表	N、I
	返回 (并交换) 并恢复 CPSR 用户模式寄存器		LDM{IA IB DA DB} Rn{!}, <reglist+PC> LDM{IA IB DA DB} Rn{!}, <reglist+PC>^ LDM{IA IB DA DB} Rn, <reglist-PC>^	加载寄存器, PC := [address][31:1] (5E 当 [address][0] 为 1 时, 更改为 Thumb) 加载寄存器, 跳转 (§ 5E 并交换), CPSR := SPSR。仅限异常模式。 从 [Rn] 加载用户模式寄存器列表。仅限特权模式。	I I I
弹出			POP <reglist>	LDM SP!, <reglist> 的规范格式	N
加载 独占	信号运算	6	LDREX Rd, [Rn]	Rd := [Rn], 将地址标记为独占访问。如果不是共享地址, 则为突出显示的标记设置。 Rd、Rn 不可为 PC。	
	半字或字节	6K	LDREX{H B} Rd, [Rn]	Rd[15:0] := [Rn] 或 Rd[7:0] := [Rn], 将地址标记为独占访问。 如果不是共享地址, 则为突出显示的标记设置。Rd、Rn 不可为 PC。	
	双字	6K	LDREXD Rd1, Rd2, [Rn]	Rd1 := [Rn], Rd2 := [Rn+4], 将地址标记为独占访问 如果不是共享地址, 则为突出显示的标记设置。Rd1、Rd2、Rn 不可为 PC。	9
存储多个	推入或阻止数据存储 用户模式寄存器		STM{IA IB DA DB} Rn{!}, <reglist> STM{IA IB DA DB} Rn{!}, <reglist>^	将寄存器列表存储到 [Rn] 中 将用户模式寄存器列表存储到 [Rn] 中。仅限特权模式。	N、I I
	推入		PUSH <reglist>	STMDB SP!, <reglist> 的规范格式	N
存储 独占	信号运算	6	STREX Rd, Rm, [Rn]	如果允许, 则 [Rn] := Rm, 清除独占标记, Rd := 0。否则 Rd := 1。Rd、Rm、Rn 不可为 PC。	
	半字或字节	6K	STREX{H B} Rd, Rm, [Rn]	如果允许, 则 [Rn] := Rm[15:0] 或 [Rn] := Rm[7:0], 清除独占标记, Rd := 0。否则 Rd := 1 Rd、Rm、Rn 不可为 PC。	
	双字	6K	STREXD Rd, Rm1, Rm2, [Rn]	如果允许, 则 [Rn] := Rm1, [Rn+4] := Rm2, 清除独占标记, Rd := 0。否则 Rd := 1 Rd、Rm1、Rm2、Rn 不可为 PC。	9
清除独占		6K	CLREX	清除局部处理器独占标记	C

注释 加载、存储和预载操作的可用性和选项范围

注释	ARM 字、B、D	ARM SB、H、SH	ARM T、BT	Thumb-2 字、B、SB、H、SH、D	Thumb-2 T、BT、SBT、HT、SHT
1	偏移量 -4095 到 +4095	偏移量 -255 到 +255	不可用	偏移量: 如果回写, 则为 -255 到 +255, 否则, 为 -255 到 +4095	偏移量: 0 到 +255, 不允许回写
2	偏移量 -4095 到 +4095	偏移量 -255 到 +255	偏移量 -4095 到 +4095	偏移量 -255 到 +255	不可用
3	整个 {, <opsh>} 范围	{, <opsh>} 不允许	不可用	<opsh> 限制为 LSL #<sh>, <sh> 的范围为 0 到 3	不可用
4	整个 {, <opsh>} 范围	{, <opsh>} 不允许	不可用	不可用	不可用
5	当前指令的 +/- 4092 范围内的标签	不可用	不可用	当前指令的 +/- 4092 范围内的标签	不可用
6	偏移量 -255 到 +255	-	-	偏移量 -1020 到 +1020, 必须是 4 的倍数。	-
7	{, <opsh>} 不允许	-	-	不可用	-
8	当前指令的 +/- 252 范围内的标签	-	-	不可用	-
9	Rd1 编号为偶数, 但不可为 r14, Rd2 == Rd1 + 1。	-	-	Rd1 != PC, Rd2 != PC	-

ARM 指令集

快速参考卡

协处理器运算	§	汇编程序	操作	注释	
数据操作		CDP{2} <copr>, <op1>, CRd, CRn, CRm{, <op2>}		由协处理器定义	C2
从协处理器移到 ARM 寄存器		MRC{2} <copr>, <op1>, Rd, CRn, CRm{, <op2>}		由协处理器定义	C2
两个 ARM 寄存器移动	5E	MRRC <copr>, <op1>, Rd, Rn, CRm		由协处理器定义	
另两个 ARM 寄存器移动	6	MRRC2 <copr>, <op1>, Rd, Rn, CRm		由协处理器定义	C
从 ARM 寄存器移到协处理器		MCR{2} <copr>, <op1>, Rd, CRn, CRm{, <op2>}		由协处理器定义	C2
两个 ARM 寄存器移动	5E	MCRR <copr>, <op1>, Rd, Rn, CRm		由协处理器定义	
另两个 ARM 寄存器移动	6	MCRR2 <copr>, <op1>, Rd, Rn, CRm		由协处理器定义	C
加载和存储, 前变址		<op>{2} <copr>, CRd, [Rn, #+/-<offset8*4>]{!}	op LDC 或 STC。偏移量 0 到 1020 范围内 4 的倍数。	由协处理器定义	C2
加载和存储, 零偏移量		<op>{2} <copr>, CRd, [Rn] {, 8-bit copro. option}	op LDC 或 STC。	由协处理器定义	C2
加载和存储, 后变址		<op>{2} <copr>, CRd, [Rn], #+/-<offset8*4>	op LDC 或 STC。偏移量 0 到 1020 范围内 4 的倍数。	由协处理器定义	C2

其他运算	§	汇编程序	操作	注释
交换字		SWP Rd, Rm, [Rn]	temp := [Rn], [Rn] := Rm, Rd := temp。	D
交换字节		SWPB Rd, Rm, [Rn]	temp := ZeroExtend([Rn][7:0]), [Rn][7:0] := Rm[7:0], Rd := temp	D
存储返回状态	6	SRS{IA IB DA DB} SP{!}, #<p_mode>	[SPm] := LR, [SPm + 4] := CPSR	C、I
从异常中返回	6	RFE{IA IB DA DB} Rn{!}	PC := [Rn], CPSR := [Rn + 4]	C、I
断点	5	BKPT <imm16>	预取中止或进入调试状态。指令中编码为 16 位的位域。	C、N
安全监控调用	Z	SMC <imm16>	安全监控调用异常。指令中编码为 16 位的位域。以前为 SMI。	
超级用户调用		SVC <imm24>	超级用户调用异常。指令中编码为 24 位的位域。以前为 SWI。	N
无操作	6	NOP	无操作, 可能不花费任何时间。	N
提示				
调试提示	7	DBG	向调试系统及其相关系统发送提示。	
数据内存屏障	7	DMB	确保内存访问的观察顺序。	C
数据同步屏障	7	DSB	确保内存访问完成。	C
指令同步屏障	7	ISB	刷新处理器管道并跳转预测逻辑。	C
设置事件	T2	SEV	向多处理器系统发送事件信号。如果不执行, 则为 NOP。	N
等待事件	T2	WFE	等待事件、IRQ、FIQ、不精确的中止或调试进入请求。如果不执行, 则为 NOP。	N
等待中断	T2	WFI	等待 IRQ、FIQ、不精确的中止或调试进入请求。如果不执行, 则为 NOP。	N
Yield	T2	YIELD	生成对其他线程的控制。如果不执行, 则为 NOP。	N

注释				
A	Thumb 状态下不可用。	N	在 Thumb-2 代码中, 此指令的某些格式或所有格式为 16 位(窄)指令。有关详细信息, 请参阅 <i>Thumb 16 位指令集 (UAL) 快速参考卡</i> 。	
B	在 Thumb 状态下可带有条件, 且无须在 IT 块内。	P	在 Thumb 状态下, 此指令中的 Rn 可为 PC。	
C	ARM 状态下不允许使用条件代码。	Q	如果发生饱和(加法或减法)或溢出(乘法), 则设置 Q 标记。使用 MRS 和 MSR 读取和重置 Q 标记。	
C2	备选格式 2 可用于 ARMv5 中。它可提供另一种备选运算。在 ARM 状态下, 备选格式不允许使用条件代码。	R	在 ARM 指令中, <sh> 范围为 1-32。	
D	已弃用。使用 LDREX 和 STREX 来代替。	S	S 修饰符在 Thumb-2 指令中不可用。	
G	根据各个运算的结果更新 CPSR 中的 4 个 GE 标记。	T	ARM 状态下不可用。	
I	IA 是缺省值, 通常省略。	U	不允许在 IT 块中使用。不允许在 ARM 或 Thumb 状态下使用条件代码。	
L	ARM <imm8m>。16 位 Thumb 0-1020 范围内 4 的倍数。32 位 Thumb 0-4095。			